

Montaż szczelny, trójwarstwowy :



Taśma Illbruck Duo ME508
Od wewnątrz i na zewnątrz

illbruck



Piana montażowa Soudal



Podwalina podprogowa
Purenitowa
Nyxon Green U<0,057



Hydroizolacja
zew Soudal SOUDATIGHT HYBRID
wew Soudal SOUDATIGHT LQ



Szczelny montaż to obecnie jedyny uznany przez Instytut Techniki Budowlanej sposób instalacji stolarki zewnętrznej. W celu wykorzystania w pełni właściwości okien i drzwi, należy wykleić taśmy w ramach zakupionej usługi lub wykonać to we własnym zakresie.